

SolSuno

Montres

Garantie/Instruction

FRANÇAIS**GARANTIE**

Cette montre a été produite avec l'aide des dernières méthodes techniques.

Chaque article est individuellement testé et doit passer des contrôles de qualité stricts.

Donc nous garantissons cet article pour une période de:
12 MOIS à partir de la date d'achat.

Cette garantie est valide si toutes les informations concernant le point de vente de la montre, sont dûment remplies ainsi que celles de l'acheteur.

Cette garantie exclut des piles qui ne sont pas inclus dans les prix d'achat, mais sont gratuitement offertes dans le but de démonstration.

Cette garantie n'inclut pas, le bracelet et le cristal de la montre.

Cette garantie ne couvre pas l'usage impropre ou la négligence.

Cette garantie sera nul si le produit a été démonté ou a été réparé par n'importe qui autre que dans notre propre bureau de service
SolSuno Limité exécutera des réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie à une charge.

S'il vous plaît le retour à SolSuno A Limité directement, au service adresse a montré ci-dessous:

INSTRUCTIONS POUR LE RETOUR

S'il vous plaît votre montre exige de l'attention, l'emballer puis l'envoyer avec cette garantie et un chèque de €8.00 à "**SolSuno Limited**" pour couvrir les frais d'emballage le maniement, l'affranchissement et l'assurance pour vous retourner la montre:

Envoyer la montre à:

SolSuno Limited

Units R S T U

Burnham Trading Estate

Lawson Road

Dartford

Kent

DA1 5BH

UK

* Si les piles doivent être remplacées, s'il vous plaît envoyer un montant supplémentaire de €4.00 pour couvrir le coût des piles.

**LE REMPLACEMENT DE PILE DEVRAIT ETRE SEULEMENT
ENTREPRIS PAR UN SPECIALISTE**

BIENVENU AU TEMPS DE SOLSUNO

Merci d'avoir Choisie notre SolSuno "Montre Solaire".

C'est une montre de haute précision autant par sa technologie que par son design qui utilise de la lumière et des couleurs.

Comme nous le savons, la notion TEMPS est créé par la rotation de notre TERRE et par la lumière du SOLEIL. La montre a été conçue pour vous montrer le TEMPS se rapportant à ces principaux éléments.

Chaque heure, minute et seconde est représentée par sa propre lumière pour indiquer le temps.

Vous surveillez le SOLEIL dans votre montre.

Pas D'aiguilles ou de Chiffres, mais de la Lumière.

Cette montre unique est une symbiose merveilleuse de technologie moderne et de science antique.

Nous avons espoir que vous apprécierez la nouvelle façon passionnante de lire le TEMPS.

Cette montre est une merveilleuse symbiose de technologie moderne et de science antique.

IMPORTANT A LIRE:

Vous recevrez certainement votre montre dans le "Mode Arrêt", si c'est le cas, il vous faudra "réveiller" votre montre et passer dans le "Mode Actif"

Comment "réveiller" la montre

Presser **Bouton 1** dès qu'un long beep est entendu cela indiquera que votre montre est en "Mode Actif".

LIRE L'HEURE

Note: Pour lire l'heure:

Premièrement regarder l'Heure, les Minutes, et les Secondes.

S'il vous plaît se référer à (**l'Image A**) pour les caractéristiques de Montre

Bouton 1: Presser 1 fois, apparaîtra alors, Heure, Minute, Seconde (**Image B**)

Bouton 1: Presser 2 fois, le Jour de semaine apparaîtra (**Image C**)

Bouton 1: Presser trois fois, l'Année, le Mois et le Jour du Mois apparaîtra (**Image D**)

Les lumières coupera automatiquement après 15 secondes pour épargner les Piles

Vous pouvez couper les lumières plus tôt en pressant le **Bouton 2**

Si vous appuyez 25 fois par jour, la Pile durera approx. de 18 Mois





Si vous appuyez 25 fois et coupez lumières après 5 ou 10 **seconde** chaque fois, la Pile vous durera beaucoup plus.

Plus vous deviendrez familier avec le Solsuno et la durée de vie des piles augmentera sans aucun doute

Vie de la Pile en Mode "Scintillant/clignotant"

24 Heures par jour, (Appox. 5 Mois)

12 Heures par jour, (Appox. 10 Mois)



CARACTERISTIQUES: 18

- 210mAh Pile de Lithium/CR2032
- Très basse consommation d'énergie
- Mode Actif
- Mode de Sommeil
- Mode d'Arrêt
- Mode Clignotant
- Secondes, Minutes et les Heures
- Jour de Semaine, Jour, Mois et l'Année
- 3 Alarmes
- Sonnerie Incorporée
- Arrêt automatique (après 15 secondes)
- Arrêt Manuel
- 138 LED lumières colorées
- Opération Principale de Tonalité
- Carillon Horaire
- Indicateur (AM/PM)
- Indication d'Alarme activée
- LED Vert, Jaune et Rouges ect.

MODES: 4

Mode Active= Allumage (**ON**) (Montre Active)

Mode De Sommeil = Allumage (**OFF**) (Montre Inactive)

Mode D'Arrêt= (Aucune Fonction)

Mode Scintillant = (lumières scintillantes)

Note: Pas tous Modèles incluent le Mode Clignotant.

Presser et **tenir Bouton 2**, puis Presser **Bouton 1**.

Si votre montre a cette Caractéristique, les lumières sont allumées.

Répéter la même séquence pour couper les lumières

ECRANS: 8

Ecran 1= Bouton 1 et Bouton 2 (Mode Clignotant)

Ecran 1= (1er pression) Heur, Minute et Seconde

Ecran 2= (2em pression) Jour de la semaine,

Ecran 2= Alarmes, Carillon D'heure et Ton Principal

Ecran 3= (3em pression) Année, Mois et Jour du Mois

Ecran 4= (4em pression) Alarme-1

Ecran 5= (5em pression) Alarme-2

Ecran 6= (6em pression) Alarme-3

Ecran 7= (Régler le Carillon D'heure)

Ecran 8= (Régler le Ton Principal)

BOUTONS: 2

Bouton 1 (A): Presser pour accéder à **Ecrans 1 et 8**

Bouton 2 (B): Presser pour couper l'allumage.

Bouton 1 + Bouton 2:

Presser et tenir simultanément pour Régler le Temps.

CODES: 11

Heures= Rouge.3

Minutes= Rouge

Secondes= Jaune, Vert & Rouge ect.

Heure 1/12= Année Ex: (Heure 3= Année 2003)

Heure 12/6= Jour du Mois Ex: (Heure 12= Samedi)

Minute 5,10,15 etc.= Mois EX: (Minute 10= Février)

Seconde 01/31= Jour de Mois Ex: (Seconde 1= 1^{er} du mois)

Lumières Clignotantes= (OFF)

Lumières Allumée= (ON)

AM= La Lumière n'est pas allumée **(OFF)**

PM= La Lumière est allumée **(ON)**

IMPORTANT:

NOTE: Pour tous ajustements **MONTRE** doit être dans le Mode De Sommeil. Après de 15 secondes dans le Mode Actif les allumages seront inactivés.

1/ AJUSTEMENTS DE TEMPS/DATE:

Bouton 1+2: Presser et **tenir** jusqu'à voir les lumières

Bouton 1: Presser et **tenir** pressé pour déplacer les Secondes à position (01)

Bouton 2: Presser pour ajuster les Seconde

Les lumières des Minutes clignoteront

Bouton 1: Presser pour changer les Minutes

Bouton 2: Presser pour ajuster la Minute

Les lumières des Heures clignoteront

Bouton 1: Presser pour changer les Heures (**AM/PM**)

Bouton 2: Presser pour ajuster l'Heure

Les lumières des Jours de la Semaine clignoteront

(Chaque Heure = 1 Jour), Heure 12 à Heure 6

Bouton 1: Presser pour changer les Jours,

Bouton 2: Presser pour ajuster le Jour

Les lumières des Années clignoteront

(Chaque Heure = 1 Année), Heure 12 = Année 2000

Bouton 1: Presser pour changer **Les Années**

Bouton 2: Presser pour ajuster L'Année

Les lumières des Mois clignoteront

(Chaque Etoile = 1 Mois), 12 Etoiles = 12 Mois

Bouton 1: Presser pour changer les Mois

Bouton 2: Presser pour ajuster le Mois

Les lumières des Jours du Mois clignoteront

(Chaque Seconde = 1 Jour)

Bouton 1: Presser pour changer les Jours du Mois

Bouton 2: Presser pour ajuster le Jour du Mois

2/ AJUSTEMENT D'ALARMES:

Alarme 1:

Bouton 1: Presser et **tenir** jusqu'à ce que la lumière d'**Alarme 1** clignote

Bouton 2: Presser une fois pour activer les Minutes

Bouton 1: Presser pour régler la Minute désirée

Bouton 2: Presser une fois pour activer Les Heures

Bouton 1: Presser pour régler L'Heure désirée (**AM** ou **PM**)

Bouton 2: Presser pour régler **L'Alarme 1 (ON)**

Alarme 2:

Bouton 1: Presser et **tenir** jusqu'à ce que la lumière d'**Alarme 1** clignote

Bouton 1: Presser de nouveau pour activer **L'Alarme 2**

Bouton 2: Presser une fois pour activer les Minutes

Bouton 1: Presser pour régler la Minute désirée

Bouton 2: Presser une fois pour activer L'Heure

Bouton 1: Presser pour régler L'Heure désirée (**AM** ou **PM**)

Bouton 2: Presser pour régler **L'Alarme 2 (ON)**

Alarme 3:

Bouton 1: Presser et **tenir** jusqu'à ce que la lumière d'**Alarme 1** clignote

Bouton 1: Presser de nouveau pour activer **L'Alarme 2**

Bouton 1: Presser de nouveau pour activer **L'Alarme 3**

Bouton 2: Presser une fois pour activer les Minutes

Bouton 1: Presser pour régler la Minute désirée

Bouton 2: Presser une fois pour activer L'Heure

Bouton 1: Presser pour régler L'Heure désirée (**AM** ou **PM**)

Bouton 2: Presser pour régler **L'Alarme 3 (ON)**

VERIFIER L'ALARMES ON/OFF:

Les Alarmes sont **Actives** si dans l'**Ecran 2** les lumières d'Alarmes sont allumées. Ne sont pas Active si dans l'**Ecran 2** les lumières d'Alarmes ne sont pas allumées

AJUSTER LES ALARMES

Bouton 1: Presser 4 fois pour voir **Alarme 1** (Ecran 4)

Bouton 1: Presser 5 fois pour voir **Alarme 2** (Ecran 5)

Bouton 1: Presser 6 fois pour voir **Alarme 3** (Ecran 6)

Bouton 1: Presser 7 fois pour quitter L'écran

ARRETER/COUPER LES ALARMES:

Bouton 1: Presser 4 fois pour voir **Alarme 1** (Ecran 4)

Bouton 2: Presser 1 fois pour couper sa lumière (**OFF**)

Bouton 1: Presser 5 fois pour voir **Alarme 2** (Ecran 5)

Bouton 2: Presser 1 fois pour couper sa lumière (**OFF**)

Bouton 1: Presser 6 fois pour voir **Alarme 3** (Ecran 6)

Bouton 2: Presser 1 fois pour couper sa lumière (**OFF**)

Note:

Quand les 3 Alarmes ne sont pas réglées, les écrans 4, 5, 6 ne sont pas disponibles

3/ AJUSTER LE CARILLON HORAIRE

ARRETER/COUPER LE CARILLON HORAIRE

Bouton 1: Presser et **tenir** jusqu'à ce que la lumière d'Alarme 1 clignote

Bouton 1: Presser 1 fois plus pour voir Alarme 2

Bouton 1: Presser 1 fois plus pour voir Alarme 3

Bouton 1: Presser 1 fois plus pour voir la **Carillon Horaire**

Bouton 2: Presser pour ajuster la **Carillon Horaire (ON ou OFF)**

VERIFIER LA CARILLON HORAIRE:

Bouton 1: Presser 1 fois pour voir le Temps

Bouton 1: Presser 1 fois plus pour voir si la lumière du **Carillon Horaire** est allumé (**ON**)

4/ AJUSTER L'OPERATION PRINCIPALE DE TONALITE :

ARRETER/COUPER L'INDICATEUR DE TON:

Bouton 1: Presser et **tenir** jusqu'à ce que la lumière d'Alarme 1 clignote

Bouton 1: Presser 1 fois plus pour voir Alarm 2

Bouton 1: Presser 1 fois plus pour voir Alarm 3

Bouton 1: Presser 1 fois plus pour voir le Carillon

Bouton 1: Presser 1 fois plus pour voir l'**Indicateur**

Bouton 2: Presser pour ajuster l'**indicateur** de **TON (ON ou OFF)**

VERIFIER L'INDICATEUR DE TONALITE:

Bouton 1: Presser 1 fois pour voir le Temps

Bouton 1: Presser 1 fois plus pour voir si la lumière de l'**Indicateur** de **TON** est allumé

CHANGER du MODE D'ARRET au MODE DE SOMMEIL

Bouton 1+2: Presser simultanément jusqu'à voir les lumières

Bouton 2: Presser et **tenir** jusqu'à entendre une sonnerie longue

Votre Montre est maintenant dans le Mode d'Arrêt



REVEILLER DU MODE SOMMEIL:

Bouton 1: Presser et **tenir** jusqu'à entendre une sonnerie longue

Votre Montre est maintenant prête à utiliser!

REPLACEMENT DE PILE

3 VOLT CR2032

**IMAGE 1****IMAGE 2**

SPECIFICATIONS:

La Précision: de ± 30 seconde par mois en moyenne (Quand porté aux températures normales de $+5^{\circ}\text{C}$ à $+35^{\circ}\text{C}$).

MANIEMENT DE LA PILE:

Garder des piles hors de portée des enfants.

Si une pile est avalée par erreur, consulter un médecin immédiatement.

REEMPLACEMENT DE PILE:

Ne pas laisser de vieille pile en place.

Cela peut causer un mauvais fonctionnement dû à des fuites, Remplacer les piles à temps

(Image-1).

TRES IMPORTANT:

Après avoir changé la pile, replacer le couvercle arrière de la montre correctement. Pour faire ceci, aligner l'entaille ouverte proche à 1/Heure 'la position d'horloge sur la Montre comme vu dans l'Image 2.

Une mauvaise fermeture aurait pour résultat une grande consommation des Piles et un mauvais fonctionnement, qui pourraient causer des dommages permanents à votre montre.

LA TEMPERATURE:

Les fonctions de la montre peuvent ralentir ou s'arrêter si la montre est placée pour une longue période de temps aux températures hors de la normale de $+5^{\circ}\text{C}$ à $+35^{\circ}\text{C}$.

Le liquide peut fuir de la pile et raccourcir sa durée de vie et endommager l'intérieur de la montre.

L'ELECTRICITE STATIQUE:

Les circuits intégrés utilisés dans la montre sont sensibles à l'électricité statique.

Si exposé à l'électricité statique intense, L'affichage de montre peut être endommagé voir inexistant.

FORTS CHOCS:

Eviter de faire tomber la montre ou de lui infliger d'autres impacts forts et des vibrations intenses.

LES PRODUITS CHIMIQUES, LES GAZ ET LE MERCURE CORROSIFS:

Eviter le contact de votre montre avec des produits chimiques tel que l'essence, adhésif etc. Ils peuvent décolorer, dissoudre ou craquer les matériaux.

Le contact avec le mercure tel que qu'utilisé dans les thermomètres peut causer aussi des décolorations de la montre.

LA RESISTANCE D'EAU:

La Montre Solsuno est résistante jusqu'à: **5ATM (50M)**

LA GARANTIE:

Les détails ci-dessous doivent être complétés et tamponnés par le vendeur au moment de l'achat.

Vendu de:

(Le nom et l'adresse de fournisseur)

La Date d'Achat:

Nom de client:

(Majuscules)

Adresse de client:

Téléphone de client:

La nature de défaut (si n'importe quel):

Modèle:

S'il vous plaît garder la garantie et envoie à nous avec le Montre devrait même exige l'attention.

Guarantie