

Guarantia

SolSuno

RELOJES

GARANTIA/INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

UN AÑO DE GARANTIA

Este reloj ha sido producido usando el último método técnico. Cada artículo se prueba individualmente y tiene que atravesar estrictos controles de calidad.

Por lo tanto nosotros garantizamos este artículo por un período de:
12 MESES desde la fecha de la compra.

Esta garantía ofrece aplicar nuestras facilidades técnicas disponibles. Es adicional a los derechos reglamentarios del comprador y no los afectará.

Esta garantía sólo será válida si es completada al tiempo de la compra.

Esta garantía excluye baterías cuando no están incluidas en el precio de la compra, pero es proporcionada sin costo para propósitos de demostración.

Esta garantía no incluye pulseras/correas.

Esta garantía no cubre el daño causado por maltrato o negligencia.

SolSuno Ltda. lleva a cabo las reparaciones que no son cubiertas por la garantía por un costo.

Esta garantía no será válida si el producto ha sido desarmado o ha sido reparado por cualquier persona ajena a nuestro departamento de servicio.

Por favor envíe directamente a SolSuno Ltda.

INSTRUCTIONS PARA EI REGRESO

Por favor, anotar detenidamente: Su reloj requiere atención, empaquelo bien y envíelo con la garantía y el cheque de €8.00 o el PO a cubrir el empaque, el manejo, el franqueo del seguro y el regreso a:

SolSuno Limited

Units R S T U

Burnham Trading Estate

Lawson Road

Dartford

Kent

DA1 5BH

UK

* Si se requieren baterías de reemplazo, enviar por favor un adicional €4.00 para cubrir el costo de suministro de las baterías apropiadas.

**EI REEMPLAZO DE LA BATERIA SOLO DEBE SER EMPRENDIDO
POR UN ESPECIALISTA.**

BIENVENIDO A SOLSUNO

Le damos las Gracias por escoger **SolSuno**.

SolSuno Es un diseño electrónico de precisión que utiliza Diodos de colores para indicar las Horas, Minutos, Segundos, Días etc.

Esta pieza única de relojería, le ayudará a ver la hora de una forma divertida. La rotación de las luces están representadas en esta pieza donde podrá monitorear el SOL en su reloj cada Hora, Minuto y Segundo.

Cada Hora, Minuto y Segundo tiene su propia luz Exactamente como nuestro propio SOL cada Hora, Minuto y Segundo esta representado por la relativa posición de la luz.

El Reloj SolSuno es una Magnífica Simbiosis de las Ciencias Antiguas y las Modernas Tecnologías.

NOTA IMPORTANTE:

Su reloj está inicialmente en el Modo/Parado consumiendo muy poca energía de las baterías.

Si lo recibe en el Modo/Parado, deberá pasarlo al Modo/Activo para comenzar a utilizar todas sus funciones.

Para esto siga las instrucciones que siguen:

DESPERTAR DEL MODO PARADO.

Botón 1: Mantenga pulsado hasta que oiga un sonido/largo y vea las luces.

Su reloj esta Listo para su uso!

LA HORA DE SOLSUNO

Nota: Cuando visualice el reloj, primero lea la Hora, Minutos y después los segundos, (***Imagen A***) para las características del reloj

- **Botón 1:** Pulse una vez, Aparecerá una Hora, un Minuto, un Segundo, (***Imagen B***)

- **Botón 1:** Pulse dos veces, el Día de la Semana aparecerá desde una Hora, (***Imagen C***)

- **Botón 1:** Pulse tres veces, Año, Mes y Día del Mes aparecerá desde una Hora, un Minuto y un Segundo. (***Imagen D***)

- La pantalla se apagará después de 15 Segundos de no utilización para ahorrar energía. Para mayor durabilidad de la batería podrá apagar la pantalla pulsando el **Botón 2**

- Sobre **25** pulsaciones al día, la batería tendrá una duración de aproximadamente **18 Meses**

- Si pulsa **25** veces al día y lo apaga después de **5 o 10 segundos**, la batería durará mucho más



Cuando se familiarice con **SolSuno** la vida de las baterías aumentará considerablemente.

Se familiarizará con **SolSuno** en muy corto espacio de tiempo

Modo Parpadeando/La Vida de la Batería:

24 Horas por Día: (Aprox. 5 Meses)

12 Horas por Día: (Aprox. 10 Meses) Etcétera



-ESPECIFICACIONES: 18

- Batería Litio CR/2032 210mAh
- Muy bajo consumo
- Modo Activo
- Modo Hibernación
- Modo Parado
- Modo Parpadeando
- Segundos, Minutos y Horas
- Día de la semana, Día, Mes y Años
- 3 Dispositivos de Alarma, Sonido e Iluminación
- Sonido interno.
- Auto Apagado (después de 15 Segundos)
- Apagado Manual
- 138 Diodos de colores integrados
- Timbre (Tonos Sonoros)
- Aviso Horario
- Indicador **AM/PM**.
- Alarma
- Soporta LED's en Verde, Amarillo y Rojo ect.

MODOS: 4

Modo Activo = Pantalla encendida (reloj funcionando)

Modo Hibernación = Pantalla apagada (reloj funcionando)

Modo parado = Pantalla apagada (reloj apagado)

Modo parpadeando = Pantalla encendida

Nota:

No todo SolSuno Modelos incluyen el Modo Parpadeando.

Mantener pulsado el **Botón 2** y Pulse el **Botón 1** una vez, si su reloj tiene esta Característica, el Modo Parpadeando está (**ON**)

Repita la misma sucesión, el Modo Parpadeando está **apagado**

PANTALLAS: 8

- Pantalla 1 = Botón 2 y Botón 1** (Modo Parpadeando)
- Pantalla 1** = (1 pulsación) Hora, Minutos y segundos
- Pantalla 2** = (2 pulsaciones) Día de la Semana
- Pantalla 2** = Alarma-1-2-3, Aviso Horario y Tonos Sonoros
- Pantalla 3** = (3 pulsaciones) Año, Mes y Día de la Semana
- Pantalla 4** = (4 pulsaciones) Alarma 1
- Pantalla 5** = (5 pulsaciones) Alarma 2
- Pantalla 6** = (6 pulsaciones) Alarma 3
- Pantalla 7** = (Ajuste de Aviso Horario.)
- Pantalla 8** = (Ajuste de los Tonos Sonoros)

BOTONES: 2

- Botón 1 (A):** Pulse para acceder a pantallas 1 a 8
- Botón 2 (B):** Pulse para apagar la pantalla
- Botones 1 y 2:** Pulsar para ajustar Hora

CODIGOS: 11

- Horas** = Rojo
- Minutos** = Rojo
- Segundos** = Verde, Amarillo, y Rojo etc.
- Horas 1 - 12** = Años: Ej. Hora 1 = Año 2001 etc.
- Horas 12 - 6** = Días de la Semana Ej. Hora 12 = Sábado
- Minutos 5, 10, 15, 20 etc.** = Meses Ej. Minuto 5 = Enero
- Segundos 1 - 31** = Días del mes Ej. Segundo 1 = Día 1
- Luz intermitente** = APAGADO
- Luz permanente** = ENCENDIDO
- AM** = Luz APAGADA (Ver **imagen A**)

PM = Luz ENCENDIDA (Ver imagen A)

IMPORTANTE:

Nota: Después de 15 Segundos en modo activo (luz encendida) la pantalla se desactivará

1/ AJUSTE HORA Y FECHA:

Botón 1 y Botón 2: Mantener pulsado simultáneamente hasta que la luz de los Segundos parpadee

Botón 1: Mantener pulsado para volver los Segundos a la posición 01

Botón 2: Pulse una vez para ajustar los Segundos

La luz de los Minutos parpadeará

Botón 1: Pulse repetidamente para cambiar los Minutos

Botón 2: Pulse una vez para ajustar los Minutos

La luz de la Hora parpadeará

Botón 1: Pulse repetidamente para cambiar los Horas, **(AM/PM)**

Botón 2: Pulse una vez para ajustar los Horas

La luz de los Días de la Semana parpadeará (Horas 12 = Sáb)

Botón 1: Pulse repetidamente para cambiar los Días

Botón 2: Pulse una vez para ajustar el Día de la Semana

La luz del Año parpadeará (Cada Hora = 1 Año), Hora 12 = Año 2000

Botón 1: Pulse repetidamente para cambiar el Año

Botón 2: Pulse una vez para fijar el Año

La luz del Mes parpadeará (Quinto de cada Minuto) Minuto 10 = Feb.

Botón 1: Pulse repetidamente para cambiar el Mes

Botón 2: Pulse una vez para fijar el Mes

La luz del Día del Mes parpadeará (Segundo 01 al Segundo 31)

Botón 1: Pulse repetidamente para cambiar el Día del Mes

Botón 2: Pulse para fijar el Día del Mes

2 AJUSTE DE LA ALARMA:

Ajustar Alarma 1

Botón 1: Mantener pulsado hasta que la luz del Alarma parpadee

Botón 2: Pulse una vez para activar los Minutos

Botón 1: Pulse repetidamente para ajustar los Minutos

Botón 2: Pulse una vez para activar la Hora

Botón 1: Pulse repetidamente para ajustar las Horas (**AM/PM**)

Botón 2: Pulse para fijar **Alarma 1 (ON)**

Ajustar Alarma 2

Botón 1: Mantener pulsado hasta que la luz del Alarma parpadee

Botón 1: Pulse una vez para activar Alarma 2

Botón 2: Pulse una vez para activar los Minutos

Botón 1: Pulse repetidamente para ajustar los Minutos

Botón 2: Pulse una vez para activar la Hora

Botón 1: Pulse repetidamente para ajustar las Horas (**AM/PM**)

Botón 2: Pulse para fijar **Alarma 2 (ON)**

Ajustar Alarma 3

Botón 1: Mantener pulsado hasta que la luz del Alarma parpadee

Botón 1: Pulse una vez para activar **Alarma 2**

Botón 1: Pulse una vez más para activar **Alarma 3**

Botón 2: Pulse para activar los Minutos

Botón 1: Pulse repetidamente para ajustar los Minutos

Botón 2: Pulse para activar la Hora

Botón 1: Pulse repetidamente para ajustar la Hora (**AM/PM**)

Botón 2: Pulse para fijar **Alarma 3 (ON)**

Comprobación de Alarmas ON/OFF:

Alarmas Conectadas: Si en la **pantalla 2** (2 Pulsaciones) los Diodos de la Alarmas se encuentran encendidas

Alarmas Desconectadas: Si en la **pantalla 2** (2 Pulsaciones) los Diodos de la Alarmas se encuentran apagadas

Comprobación de ajustes de Alarmas:

Botón 1: Pulse 4 veces para ver la Alarma 1 (Pantalla 4)

Botón 1: Pulse una vez más para ver la Alarma 2 (Pantalla 5)

Botón 1: Pulse una vez más para ver la Alarma 3 (Pantalla 6)

Botón 1: Pulse una vez más para salir

Desconectar Alarmas:

Botón 1: Pulse 4 veces para ver la Alarma 1 (Pantalla 4)

Botón 2: Pulse una vez para desconectar la Alarma 1

Botón 1: Pulse una vez para ver la Alarma 2 (Pantalla 5)

Botón 2: Pulse una vez para desconectar la Alarma 2

Botón 1: Pulse una vez para ver la Alarma 3 (Pantalla 6)

Botón 2: Pulse una vez para desconectar la Alarma 3

Botón 1: Pulse una vez más para salir

Nota: Cuando las Alarmas están desconectadas, las pantallas 4, 5 y 6 no estarán disponibles

3/ RECORDATORIO HORARIO:**Conectar y Desconectar el recordatorio horario:**

Botón 1: Mantener pulsado hasta que la Alarma 1 parpadee

Botón 1: Pulse una vez para ir a la Alarma 2

Botón 1: Pulse una vez más para ir a la Alarma 3

Botón 1: Pulse una vez más para ir al **Recordatorio Horario**

Botón 2: Pulse repetidamente para conectar o desconectar el **Recordatorio Horario**

Botón 1: Pulse dos veces para salir

Comprobación del Recordatorio Horario:

Botón 1: Pulse una vez para ver la Lectura Horaria.

Botón 1: Pulse una vez más para comprobar que la luz del **Recordatorio** está encendida.

Botón 2: Pulse una vez para salir de la pantalla

4/ AJUSTE TONOS SONOROS:**Conectar y Desconectar los Tonos Sonoros:**

Botón 1: Mantener pulsado hasta que la Alarma 1 parpadee

Botón 1: Pulse una vez más para acceder a la Alarma 2

Botón 1: Pulse una vez más para acceder a la Alarma 3

Botón 1: Pulse una vez más para acceder al Recordatorio

Botón 1: Pulse una vez más para acceder el **Tono Sonoro**

Botón 2: Pulse repetidamente para activarlo o desactivarlo.

Botón 1: Pulse una para salir

Comprobación del Tono Sonoro:

Botón 1: Pulse una vez para ver la Lectura Horaria.

Botón 1: Pulse una vez más para comprobar si la luz del **Tono Sonoro** está encendida

Botón 2: Pulse una vez para salir

APAGAR EL RELOJ CUANDO ESTÁ EN HIBERNACION**Botón 1 y Botón 2:**

Mantener pulsado simultáneamente hasta que vea las luces

Botón 2: Mantener pulsado hasta que oiga un **Sonido Largo**

Su reloj está apagado

ENCENDIDO DEL RELOJ:

Botón 1: Mantener pulsado hasta que oiga un **Sonido Largo**

Su reloj está listo para usar!

BATERIA REEMPLAZO

3 VOLT CR2032





IMAGEN 1






IMAGEN 2

ESPECIFICACIONES:

Precisión: ± 30 Segundos por mes de media (utilizándolo a temperaturas $+5^{\circ}\text{C}$ a $+35^{\circ}\text{C}$).

MANIPULACIÓN DE LAS BATERÍAS:

Mantener las baterías fuera del alcance de los niños.

En la eventualidad de la ingestión de una batería, consulte al Médico inmediatamente.

CAMBIO DE BATERÍAS:

No dejar las baterías agotadas en el reloj durante mucho tiempo, pues puede producir averías graves por derrame, y asegúrese de reemplazarlas correctamente (Ver *Imagen 1*)

MUY IMPORTANTE:

Después de efectuar el cambio de baterías, asegúrese de cerrar la tapa del reloj correctamente.

*Para ello alinee el chaflán de apertura y cierre. (Ver **Imagen 2**)*

El incorrecto cierre, resultará en un consumo excesivo de las baterías causando averías que pueden dañar permanentemente su reloj.

TEMPERATURA:

Las funciones del reloj se reducirán o inclusive dejaran de funcionar si el reloj es mantenido durante un largo periodo de tiempo expuesto a temperaturas fuera de las indicadas (+5°C a +35°C).

Puede haber escape de fluidos de las baterías resultando en un considerable deterioro de las mismas

ELECTRICIDAD ESTATICA:

Los circuitos integrados del reloj pueden ser sensibles a la corriente estática si es expuesto a los mismos de forma intensa. La pantalla del reloj podrá verse afectada.

IMPACTOS:

Evitar dejar caer, golpear o someter a grandes vibraciones el reloj.

QUIMICOS, GASES CORROSIVOS Y MERCURIO

Evitar el contacto de su reloj con químicos como gasolina, limpia esmaltes, disolventes y pegamentos etc., pues pueden decolorar, disolver o rajar los materiales empleados en su construcción.

El contacto con el Mercurio como el usado en los termómetros también pueden causar decoloración del reloj.

RESISTENCIA AL AGUA:

Su reloj ha sido fabricado para resistir hasta 5 ATM, lo que significa que el puede ser con sujeción a 50M BAJO AGUA

CERTIFICADO DE GARANTIA

El detalle de abajo debe ser completado y debe ser estampado por el detallista al tiempo de la compra.

Compre De: _____
(El nombre y la dirección del suministrador)

La fecha de la Compra: _____

Nombre del cliente/Denominación: _____

La Dirección del
cliente: _____

El Teléfono del cliente: _____

La naturaleza del defecto: _____

El Modelo: _____

Mantenga por favor la garantía y envíela a nuestras oficinas junto con el
reloj que requiere de atención.